

Dokumentnummer	Dokument navn:				Sider
Trening og opplæring 001	Bruk av trener- og sikringsbåter				1
Revisjon	Dato	Publikasjonsgrunn	Opphavsperson	HMS Kontrollsjekk	
2.0	24.03.2013	For implementering	Per Lund	John Arild Viste	

1.0 Formål

Dette dokumentet definerer regler for bruk og vedlikehold av trener- og sikringsbåter i forbindelse med aktiviteter på Sølyst.

2.0 Ansvar

Det er leder for Trening og opplæringskomite som er ansvarlig for, og eier av disse retningslinjene. Alle tillitsvalgte og ansatte i foreningen har ansvar for at disse retningslinjene blir etterfulgt.

3.0 Hvem kan bruke Stavanger Seilforenings båter

Følgende kriterier legges til grunn for bruk av trener- og sikringsbåter:

- Bruker skal være medlem av Stavanger Seilforening eller foresatt til deltaker på seilkurs i regi av foreningen
- Bruker skal være godkjent til føring av båten i henhold til norsk lov
- Bruker skal ha gjennomgått dette dokumentet
- Bruker skal ha blitt gitt en praktisk demonstrasjon av håndtering av båt av allerede godkjent båtbruker
- Båtene skal kun benyttes til aktiviteter tilknyttet seilforeningen

4.0 Logging av problemer med utstyr/båt

- Eventuelle problemer med utstyr observert under bruk av båt skal noteres i loggboka (opphengt i jollehus) etter bruk. Gi også beskjed til driftssjef (driftssjef@stavangerseilforening.no) eller materialansvarlig for følgebåter dersom mulig.

5.0 Utstyrshåndtering før bruk

Følgende regler må ivaretas ved bruk av båtene:

- Båt skal øses for vann
- Sjekk olje på motor (4-taktere)
- Motor skal varmes ved kjøring på tomgang før båt kjøres
- Svart Grand RIB sjøsettes på rampe ved hjelp av tilhørende henger

6.0 Utstyrshåndtering under bruk

- Kjør forsvarlig. Det er 5 knops hastighetsbegrensning på Pinå og i Stavanger Havn.
- Dersom du er i nærheten av seilere i vannet, sett motoren i fri og om mulig stopp motoren.
- Båter som ikke er utstyrt med lanterner skal kun brukes når det er dagslys

7.0 Utstyrshåndtering etter bruk

- Ved bruk i mye sjøsprøyt skal båtene skylles med ferskvann og lenses. Alltid forlat båten i ryddig og ren tilstand, og tørk båten med svamp.
- Båt skal fortøyes på en ansvarlig og sikker måte på dens tildelte plass i havnen
- Båt skal øses
- Motor skal heises/løftes opp
- Bensintank skal tas ut av båten og plasseres i bensinskapet – bensinskapet skal låses
- Svart Grand RIB tas opp på rampe ved hjelp av tilhørende henger og lagres i jollehuset